

## Contrôleur multi-voies Série PSE200 Pressostat Série PSE530



Possibilité de relier jusqu'à 4 pressostats à un seul contrôleur.






#### Consommation réduite: 55mA maxi (contrôleur)


Le nouveau contrôleur permet d'économiser de l'énergie sans réduire la qualité d'affichage grâce à l'utilisation d'un LCD transparent (negatif) et d'un éclairage de fond.





#### **Pressostat**

### Série PSE530




#### Caractéristiques

	Modèle	PSE530-M5	PSE531-M5	PSE532-M5	PSE533-M5
Plag	je de pression nominale	0 à 1MPa	0 à -101kPa	0 à 101kPa	–101 à 101kPa
Pres	Pression d'épreuve 1.5MPa 500kPa				
Flui	Fluide Air, gaz non corrosifs				
Tension d'alimentation 12 à 24Vcc (ondulation ±10% maxi)					
Consommation de courant 15mA maxi					
Cara	ractéristiques de sortie Sortie analogique (1 à 5V, Impédance de charge: Environ 1kΩ)				
Préc	cision	±2% E.M. ou moins (dans la plage de pression nominale, température ambiante 25° ±3°C)			
Liné	arité	±1% E.M. maxi			
Rép	Répétitivité ±1% E.M. maxi				
Effet de la tension d'alimentation ±1% E.M. maxi selon la sortie analogique à 18V entre 12 et 24Vcc			cc		
Degré de protection IP40				40	
9	Plage de température	0° à 50°C; stocké: –10° à 70°C (sans condensation ni gel)			
Résistance	Surtension admissible	1	000Vca, 50/60Hz pendant 1 m	inute entre le bornier et le boîtie	r
sis	Résistance d'isolation		$5$ Μ $\Omega$ entre le bornier	et le boîtier (à 50Vcc)	
Ř	Résistance aux vibrations	10 à 500Hz pour une amplit	ude de 1,5mm ou une accéléra	tion de 98m/s² sur les axes X, Y	/, Z , (2 heures) (non activé)
	Résistance aux chocs		980m/s² dans le sens X, Y, Z	, 3 heures chaque (non activé)	
Caractéristiques de température (selon 25°C) ±2% E.M. maxi selon la valeur de sortie analogique à 25°C d'une plage comprise entre 0°			e entre 0° et 50°C:		
Orifi	ice	M5			
Mati	ière	Corps: Acier in	ox degré 303, Protection interne	e: PPE; Pressostat: Silicone; joi	nt torique: NBR
Câble pressostat/Option         Câble robuste libre d'halogène ø2.7, 0.15mm², 3 fils, 3m					




#### Câblage interne

	Couleur du câble du pressostat
CC(+) Tension d'alimentation	Brun
CC(-) Terre	Bleu
Sortie analogique (1 à 5V)	Noir




#### **Dimensions**

#### PSE53□-M5




#### Avec câble



#### Contrôleur multi-voies

## Série PSE200

#### Pour passer commande



#### Caractéristiques entrée/sortie


NPN 5 sorties + Entrée décalage auto PNP 5 sorties + Entrée décalage auto


#### Caractéristiques de l'unité

-	Avec fonction de commutation des unités
М	Unité SI fixe Note)

Note) Unités fixes


Pour basse pression de vide et pression composée: kPa Pour haute pression: MPa





#### Accessoire: Câble d'alimentation/de sortie (2m)

Inclus avec le pressostat.



#### Sans montage panneau/couvercle de protection Montage panneau Vis de fixation (M3 x 8L) (accessoire) Joint étanche à l'eau Adaptateur pour (accessoire) montage panneau Panneau Couvercle de protection avant + Montage panneau В Vis de fixation (M3 x 8L) Couvercle de protection avant Joint étanche à l'eau, Adaptateur pour montage panneau (accessoire)

▲ SET

#### **Options**

Lorsque seules les pièces en option sont requises, utilisez les références ci-dessous pour commander.

Désignation	Réf.	Note	
Adaptateur pour montage panneau	ZS-26-B	Joint étanche à l'eau, vis inclus	
Couvercle de protection avant	ZS-26-01		
Couvercle de protection avant + Adaptateur pour montage panneau	ZS-26-C	Joint étanche à l'eau, vis inclus	
Adaptateur de conversion □48 Cet adaptateur s'utilise pour monter la série PSE200 sur l'accessoire du panneau de la série	ZS-26-D  Commandez l'adaptateur c	Adaptateur de conversion □48  de montage sur panneau séparément.	
Connecteur	ZS-26-E (4 pcs. par jeu)		

#### Caractéristiques

	Modèle	PSE200	PSE201	
Caractéristique	es de sortie	Collecteur ouvert NPN	Collecteur ouvert PNP	
Tension d'alim	entation	12 à 24Vcc ±10%, ondulation (p-p) 10% maxi (ave	ec protection de polarité de tension d'alimentation)	
Consommation	n de courant	55mA maxi (La consommation de cou	urant du pressostat n'est pas incluse.)	
Tension d'alim	entation pour pressostat	[Tension d'alim	entation] -1.5V	
Courant d'alimentation pour pressostat <sup>Note 1)</sup>		40mA maxi (100mA maxi pour le courant d'alimentation total lors de l'entrée de 4 capteurs).		
Entrée du capteur		1 à 5Vc (Impédance d'entrée: Environ 800kΩ)		
Nbre d'entrées		4 en	trées	
Protection d'entrée		Avec protection de tension	excessive (jusqu'à 26,4V)	
Hystérésis	Mode d'hystérésis	Vari	able	
nysteresis	Mode fenêtre	Fixe 3	chiffres	
	Nbre d'entrées	5 sorties (CH1: 2 sorti	ies, CH2 à 4: 1 sortie)	
	Courant de charge maxi	801	mA	
Sortie	Tension de charge maxi	30Vcc (w	rith NPN)	
commutée	Tension résiduelle	1V maxi (à courant d	de charge de 80mA)	
	Protection de sortie	Avec protection contre les court-circuits		
Temps de répo	nse	5ms ou moins		
Fonction filtre		Avec fonction filtre, sélection du temps de réponse: 20ms, 160ms, 640ms		
Répétitivité		±0.1% E.M. maxi		
Précision prog	rammation/affichage	±0.5% E.M. ±1 chiffre maxi (à une température de 25° ±3°C)		
Affichage		Pour l'affichage de la valeur mesurée: 4 chiffres, indicateur à 7 segments, affichage couleur: Jaune		
Amenage		Pour affichage canal: 1 chiffre, indicateur à 7 segments, affichage couleur: Rouge		
Led		Rouge (Allumé lorsque la sortie est activée.)		
Entrée décalag	e auto	Entrée sans tension (reed ou statique), Entrée 10ms mini, F	onction décalage auto contrôlable individuellement ON/OFF	
Fonction identi	ification auto Note 2)	Avec fonction identif	fication automatique	
	Degré de protection	Face avant: IP6	55, Autres: IP40	
	Température d'utilisation	Utilisation: 0° à 50°C; Stocké: –10°	à 60°C (sans condensation ni gel)	
Résistance	Plage d'humidité ambiante	Utilisation/stocké: 35 à 859	% RH (sans condensation)	
	Résistance aux vibrations	10 à 500Hz pour une amplitude de 1,5mm ou une accéléra	tion de 98m/s² sur les axes X, Y, Z , (2 heures) (non activé)	
	Résistance aux chocs	980m/s² dans le sens X, Y, Z,	3 heures chaque (non activé)	
Caractéristique	es de température	±0.5% E.M. m	axi selon 25°C	
Connexion		Alimentation/sortie: Connecteur 8P, connexion pressostat: Connecteur 4P		
Matière		Protection: PBT; Affichage: Nylon transparent; Couvercle élastique arrière: CR		
Masse		approx. 60g (Câble d'alimentation/connexion de sortie non inclus)		

Pressostat compatible		PSE530 (pour haute pression)	PSE531 (pour le vide)	PSE532 (pour basse pression)	PSE533 (fou pression composée)
Pression de réglage		−0.1 à 1MPa	10 à -101kPa	–10 à 101kPa	–101 à 101kPa
	kPa	_	0.1	0.1	0.1
	MPa	0.001	_	_	_
Note 3)	kgf/cm <sup>2</sup>	0.01	0.001	0.001	0.001
Résolution	bar	0.01	0.001	0.001	0.001
pression de réglage	psi	0.1	0.01	0.01	0.02
33-	mmHg	_	1	_	1
	InHg	_	0.1	_	0.1

Note 1) Si les côtés Vcc et 0V du connecteur d'entrée du presostat sont court-circuités, l'intérieur du pressostat peut être endommagé.

Note 2) La fonction d'identification automatique est intégrée uniquement au pressostat de la "Série PSE53□". D'autres séries SMC (PSE510 et PSE520) ne sont pas équipées de cette fonction.

Note 3) Pour pressostats avec fonction de commutation des unités d'affichage. (L'une des unités SI, [kPa] ou [MPa], sera l'unité de réglage des presostats sans fonction de commutation d'unités).




#### Série PSE200

#### **Dimensions**

#### **PSE200 et PSE201**





Bornier CC(+)

Entrée (1 à 5V)


CC(-)

N.F.


2

3


4




#### Connecteur (en option)





Connecteur d'alimentation/de sortie (8P)













#### **Dimensions**

#### Couvercle de protection avant + Montage panneau



#### Adaptateur de conversion □48 + montage panneau



Dimensions de raccordement du panneau Epaisseur du panneau: 0,5 à 8mm

#### **Descriptions**

#### Affichage à 4 chiffres

Affiche la valeur de la pression mesurée, le contenu du réglage et le code d'erreur.

#### Affichage sortie capteur

Affiche l'état de OUT1 (CH1 à CH4), OUT2 (CH1 uniq.) Allumé lorsque la sortie est activée.

#### Touche UP

Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode ou la valeur de consigne.

#### **Touche SET**

Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode ou la valeur de consigne.

# OUT1 OUT2 1 2 3 4 CH SET SET

#### Affichage des unités

L'unité sélectionnée s'allume. Utilisez des étiquettes pour des unités autres que MPa et kPa.

#### Etiquettes des unités

kgf/cm<sup>2</sup> bar PSI inHg mmHg

#### Affichage canaux

Affiche le canal sélectionné.

#### **Touche DOWN**

Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode ou la valeur de consigne.


#### Code et solution d'erreur

Affichage LED	Contenu	Remède
Er 1	Courant excessif sur la sortie commutée OUT1.	Coupez l'alimentation. Après avoir éliminé le facteur de sortie
Er 2	Courant excessif sur la sortie commutée OUT2.	ayant causé l'excès de courant, alimentez à nouveau.
Er 3	Pression appliquée sur un pressosatar pendant la réinitialisation (réglage du point zéro) comme ci-dessous: Lorsque la pression composée est utilisée: ± 2,5% E.M. mini. Lorsqu'une pression autre que la pression composée est utilisée: ±5% E.M. mini. * Après l'affichage pendant 2 secondes, il retourne au mode de mesurage.	Remettez la pression à une pression atmosphérique et utilisez à nouveau la fonction de réinitialisation (réglage point zéro).
	Pression d'alimentation excédant la pression de régulation.	Réduisez/ augmentez la pression
	Pression d'alimentation au-dessous de la pression de régulation maxi	d'alimentation dans la plage de pression de régulation.
Er 5	Erreur de donnée interne.	Contactez SMC
Er	Erreur de donnée interne.	Matter Polineauteti
Er 7	Erreur de donnée interne.	Mettez l'alimentation hors tension, puis sous tension. Contactez SMC si l'erreur persiste.
Er 8	Erreur de donnée interne.	7.2

#### Circuits et connexions internes


#### PSE200-(M)□

Collecteur ouvert NPN 5 sorties + 1 entrée décalage auto




#### **PSE201-(M)**□

Collecteur ouvert PNP 5 sorties + 1 entrée décalage auto




#### Utilisation 1 : Réglage initial

#### 1 Sélection du canal



#### 2 Programmation de la plage





Note) La plage du capteur varie en fonction du type de pressostat.

#### Pressostat/Plage du capteur

Pression d'alimentation du capteur	ោជិ (Pression composée )	in (Vide)	וחב'(Faible pression)	m∃ (Haute pression)
Pression de réglage	–101 à 101kPa	10 à -101kPa	–10 à 101kPa	–0.1 à 1MPa
Pressostat compatible	PSE533	PSE531	PSE532	PSE530



Si le contrôleur est équipé d'une fonction de commutation des unités, la programmation de l'unité peut être modifiée. (Reportez-vous en page 14 pour les détails).

#### 3 Réglage du mode de sortie








(Pour CH2, CH3, et CH4, reportez-vous au chapitre 4 Réglage du temps de réponse.)







#### Série PSE

#### Utilisation 1 : Réglage initial

#### 4 Réglage du temps de réponse






Appuyez sur SET

#### Fonction filtre

Les dispositifs tels que des vérins grand diamètre et les éjecteurs de vide à débit élevé consomment un grand volume d'air, ce qui peut provoquer une chute momentanée de la pression d'alimentation. Cette fonction évite que de telles chutes soient considérées comme des pressions anormales en modifiant le réglage du temps de réponse.


#### <Principe>

Les valeurs de pression mesurées dans le temps de réponse sélectionné par l'utilisateur sont des valeurs moyennes. La comparaison entre la pression moyenne et la pression de réglage permet de déterminer la sortie commutée (ON//OFF).



#### 5 Réglage manuel/Programation automatique





Appuyez sur SET


Le réglage de CH1 est complété lorsque l'affichage du canal ne clignote plus et s'allume.

Répétez la même procédure de réglage pour les canaux compris entre CH2 et CH4.

#### Utilisation 2 : Réglage de la pression


#### **Programmation manuelle**

Vers mode de mesurage




#### Utilisation 2 : Réglage de la pression

#### **Programmation automatique**



#### Sélection du canal



de programmation auto de OUT1

Prépare l'équipement pour être réglé en ce mode.

#### Programmation auto de OUT1 Pour vérifier l'aspiration:

En ce mode, l'adsorption et le relâchement de la pièce se répète plusieurs fois.

Les valeurs optimales seront réglées automatiquement.

#### Pour vérifier la pression d'alim.:

Les valeurs optimales seront réglées automatiquement.

#### Préparation de la programmation auto de OUT2 (CH1 uniq.)

#### Pour vérifier l'aspiration:

Change les conditions de la piece, par exemple, la buse (d'aspiration) avec fixation de ventouse et de pression de vide d'alimentation.

#### Pour vérifier la pression d'alim.:

Prépare l'équipement pour le réglage de OUT2 en ce mode.

#### Programmation auto de OUT2 (CH1 uniq.)

#### Pour vérifier l'aspiration:


En ce mode, l'adsorption et le relâchement de la pièce se répète plusieurs fois.

Les valeurs optimales seront réglées automatiquement.


#### Pour vérifier la pression d'alim.:

Les valeurs optimales seront réglées automatiquement.

#### Vérification de l'adsorption





#### Utilisation 3: Réglage spécial



#### Série PSE

#### Utilisation 3: Réglage spécial








Vers mode de mesurage

#### Détails sur les fonctions

#### A Fonction de paramétrage de l'affichage

Cette fonction élimine les petites différences entre les valeurs de sortie des 4 canaux et permet l'uniformité des numéros affichés. Les valeurs affichées des pressostats peuvent être réglées sur ±5%.



Plage réglable de la function de paramétrage de l'affichage

Note) Lorsque la fonction de paramétrage de l'affichage est utilisée, la valeur de pression de régulation peut varier de ±1 chiffre.

#### C Fonction de décalage automatique

En cas de variation de la pression d'alimentation, des erreurs peuvent se produire (ex.: en cas de la vérification de l'aspiration, le pressostat ne s'active pas même lors de l'aspiration de la pièce ou ne se désactive pas même lorsque la pièce n'est plus aspirée).

La fonction de décalage automatique rectifie les variations de pression afin d'assurer une réponse commutée ON/OFF durant ces variations. <Principe>

Au point où la pression d'alimentation varie, la valeur de la pression de réglage est rectifiée en ajustant l'entrée du décalage automatique (entrée externe) sur Lo (entrée sans tension), en utilisant la pression mesurée à ce point en standard.

- Cette fonction est efficace uniquement pour des canaux dont la sélection de la fonction est activée pendant le réglage du mode de décalage automatique.
- Maintenez la pression constante pendant 10ms mini après une chute de l'entrée du décalage automatique.
- Lors de l'entrée du décalage automatique, "ooo" s'affiche pendant environ 1 seconde, et la valeur de pression à ce point est sauvegardée en tant que valeur rectifiée "C\_5" (pour CH1) ou "C\_3" (pour CH2 et CH3). Selon les valeurs rectifiées sauvegardées, la valeur de consigne "P\_1" à "P\_4" ou "n\_1" à "n\_4" sera probablement rectifiée.
- Le temps compris entre le moment de l'entrée du décalage automatique et le moment de mise en marche du pressostat est de 15ms maxi.
- Si la valeur rectifiée par l'entrée du décalage auto dépasse la plage de pression de régulation, elle sera rectifiée à nouveau en respectant les valeurs de la plage de pression de regulation.
- Lorsque la fonction de décalage auto est activée, la valeur de décalage est nulle.
- Lorsque toutes les fonctions de décalage auto sont désactivées, "ooo" ne s'affiche pas même si l'entrée du décalage auto est réglée sur Lo (entrée sans tension).
- Les valeurs "C\_5" et "C\_3", rectifiées après l'entrée du décalage auto, seront perdues après la mise hors tension de l'alimentation.
- Les valeurs "C\_5" et "C\_3", rectifiées après l'utilisation de la fonction du décalage auto, seront remises à zéro (valeur initiale) lors de la remise sous tension de l'alimentation.

Note) Les valeurs rectifiées ne sont pas sauvegardées dans une EEPROM.

#### D Fonction d'identification automatique

Cette fonction identifie automatiquement la plage de pression du capteur connecté au contrôleur à canaux multiples, éliminant donc le besoin de réinitialiser à nouveau après avoir déplacé le capteur. Cette fonction est activée lorsque le mode d'identification automatique est sur "Aon" ou lorsque la tension est remise sous tension sous cette condition. Néanmoins, cette fonction est efficace uniquement avec des pressostats spécifiques (Série PSE53□). Lors de l'utilisation d'autres pressostats, cette fonction ne fonctionne pas. Lors de l'utilisation d'autres types de pressostats, réglez le mode d'identification automatique sur "AoF", et ensuite, procédez au réglage de la plage. La remise sous tension de l'alimentation au moment du réglage sur "Aon" peut provoquer des dysfonctionnements.


#### B Fonction de copie

L'information pouvant être copiée inclut: ① Valves de réglage de pression, ② Réglages de plage ③ Unités d'affichage ④ Modes de sortie ⑤ Temps de réponse.

- Lorsque CH1 est copié sur CH2, CH3, et CH4, l'information de OUT1 dans CH1 sera copiée.
- Lorsque CH2, CH3, or CH4 est copié sur CH1, l'information de OUT1 dans CH2, CH3, ou CH4 sera copiée uniquement sur OUT1 dans CH1.


Note) Lors de l'utilisation de la fonction de copie, la valeur de pression de régulation du canal copié peut varier de  $\pm 1$  chiffre.

#### Lorsque le décalage automatique N'EST PAS utilisé: Lorsque la pression d'alimentation varie, la détection correcte n'est plus possible.



Temps →

#### Lorsque le décalage auto est utilisé:



#### Fonction de commutation d'affichage des unités

Cette fonction permet de commuter les unités d'affichage. Les unités pouvant être affichées varient en fonction de la plage des pressostats connectés au contrôleurs.

Sélectionnez les unités d'affichage à l'aide des touches

Résolution et affichage des unités


Pressostat compatible		PSE530	PSE531	PSE532	PSE533
Pression de réglage		-0.1 à 1MPa	10 à -101kPa	-10 à 101kPa	-101 à 101kPa
28	kPa	_	0.1	0.1	0.1
רח	MPa	0.001	_	_	_
űF	kgf/cm²	0.01	0.001	0.001	0.001
bAr	bar	0.01	0.001	0.001	0.001
P5,	psi	0.1	0.01	0.01	0.02
ňňX	mmHg	_	1	_	1
ı nH	inHg	_	0.1	_	0.1



#### Série PSE

#### **Utilisation** 4: Autres fonctions

#### Reset




#### **Blocage**

## Sélection verrouillage Appuyez pendant 4 secondes mini. Verrouillage Déverrouillage Vers mode de mesurage


Note) La sélection du canal et la fonction de balayage du canal ne sont pas bloquées même si la fonction de blocage est activée.

#### Affichage pression mini/maxi



\* Si des boutons autres que ceux ci-dessous sont pressés pendant le mode d'affichage de crête/minimal, ce mode sera désactivé.

#### Balayage des canaux



\* La valeur de pression de chaque canal est affichée par intervalles de 2 secondes.







## Série PSE Consignes de sécurité

Ce manuel d'instruction a été rédigé pour prévenir des situations dangereuses pour les personnels et les équipements. Les précautions énumérées dans ce document sont classées en trois grandes catégories:

"PRÉCAUTIONS D'UTILISATION", "ATTENTION" OU "DANGER".

Afin de respecter les règles de sécurité, reportez-vous aux normes ISO 4414(1) et JIS B 8370(2) ainsi qu'à tous les textes en vigueur à ce jour

Précautions Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures d'utilisation: ou endommager le matériel.

**Attention:** Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ Danger : Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

Note 1) ISO 4414

Note 2) JIS B 8370: Pneumatic System Axiom

#### **Attention**

1 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique et qui a défini ses caractéristiques.

Lorsque les produits en question sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le système considéré doit être basée sur ses caractéristiques après analyses et tests pour être en adéquation avec le cahier des charges.

2 Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les équipements et machines utilisant l'air comprimé.

L'air comprimé est très dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à cette énergie. Des opérations telles que le câblage, la manipulation et la maintenance des systèmes pneumatiques ne devront être effectuées que par des personnes formées à la pneumatique.

- 3 Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans s'être assurés que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
- 1.L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront être effectuées que si ces équipements ont été mis en "sécurité". Pour cela, placez des vannes ou sectionneurs cadenassables sur les alimentations en énergie.
- 2.Si un équipement ou une machine pneumatique doit être déplacé, s'assurer que celui-ci a été mis en "sécurité", couper l'alimentation en pression et purger tout l'équipement.
- 3.Lors de la remise sous pression, prendre garde aux mouvements des différents actionneurs (des échappements peuvent provoquer des retours de pression).
- 4 Consultez SMC si un produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants:
- 1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues.
- 2. Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, air, navigation, véhicules,...), équipements médicaux, alimentaires, équipements de sécurité, de presse.
- 3. Equipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme ou les animaux.



#### Série PSE Précautions du pressostat

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. Reportez-vous aux pages 17 à 19 pour les consignes de sécurité générales et aux pages 20 à 22 pour les précautions spécifiques.

#### Design et sélection

#### **⚠** Attention

1. Utilisez le pressostat dans les limites de tension préconisées.

Si la tension d'alimentation dépasse la tension préconisée, le pressostat peut ne pas fonctionner, être endommagé et être à l'origine d'électrocutions ou d'incendies.

2. Ne dépassez pas la charge maximale préconisée.

L'utilisation d'une charge supérieure à celle préconisée peut endommager l'appareil.

3. N'utilisez pas de charges provoquant des surtensions.

Bien que le pressostat dispose d'une protection contre les surtensions sur son étage de sortie, des dommages peuvent survenir en cas de surtensions répétées. Lorsqu'une charge génératrice de surtensions telle qu'un relais ou un électrodistributeur est entraînée directement, utilisez un pressostat avec dispositif de protection contre les surtensions intégré.

4. Vérifiez la compatibilité avec le fluide et l'environnement.

Ce pressostat ne dispose pas de protection anti-déflagrante. Afin de prévenir des risques d'incendies, il ne doit pas être installé en atmosphères explosives ou en contact avec des fluides inflammables.

5. Utilisez ce produit dans la plage de pression de régulation et la pression d'utilisation maxi.

Des dysfonctionnements peuvent survenir si le pressostat et utilisé en déhors des plages recommandées, et il peut être endommagé de manière permanente s'il est utilisé à une température supérieure à celle recommandée.

#### **Montage**

#### **△**Attention

1.Si l'équipement ne fonctionne pas correctement, arrêtez-le.

Connectez l'air et l'alimentation après l'installation, des réparations ou des modifications et vérifiez que l'installation est correcte. Vérifiez le pressostat afin de détecter de possibles fuites et d'en assurer le bon fonctionnement.

2. Utilisez les couples de serrage recommandés lors du montage des pressostats.

Si ce couple de serrage est dépassé, le pressostat peut être endommagé. En outre, un serrage trop faible peut provoquer le détachement des vis pendant le fonctionnement. Filetage: M5

Filetage	Couple de serrage (N·m)
M5	1/6ème de tour après le serrage manuel

3. Appliquez des couples uniquement sur les portées en métal lors de l'installation du produit.

N'appliquez pas de forces de torsion sur les parties en résine sous peine d'endommager le pressostat.

#### Câblage

#### **Attention**

1. Vérifiez l'adéquation de la couleur des fils et des numéros de borne.

Un câblage incorrect peut engendrer des dommages et des dysfonctionnements. Lors du câblage, vérifiez la couleur et le numéro de borne dans le manuel d'instructions.

2. Ne tordez ni tirez sur les câbles de façon répétée.

La traction et la torsion exagéré des fils peut aboutir à leur rupture.

3. Vérifiez l'isolation des câbles.

Vérifiez que l'isolation des câbles est correcte (contact avec d'autres circuits, terre défectueuse, isolation incorrecte entre les borniers, etc.). Des dommanges peuvent survenir dû à l'excès de courant dans le pressostat.

#### Milieu d'utilisation

#### **⚠** Attention

1. N'utilisez pas le produit en atmosphère explosive.

L'appareil n'est pas anti-déflagrant. La présence de gaz inflammable ou explosif proscrit l'utilisation de ces appareils.

#### **Entretien**

#### **△**Attention

 Effectuez des inspections régulières afin d'assurer le bon fonctionnement du pressostat.

Des dysfonctionnements inattendus peuvent entraîner des dangers.

2. Prenez des mesures lorsque vous utilisez le pressostat pour un circuit d'auto-maintien.

Lorsqu'un pressostat est utilisé pour un circuit d'auto-maintien, prévoyez un circuit d'auto-maintien multiple pour éviter des problèmes. Vérifiez le fonctionnement du pressostat et du circuit d'auto-maintien régulièrement.





#### Série PSE Précautions du pressostat digital

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. Reportez-vous aux pages 17 à 19 pour les consignes de sécurité générales et aux pages 20 à 22 pour les précautions spécifiques.

#### Sélection

#### **<b> ∆ Attention**

1. Vérifiez la chute de tension interne du pressostat.

Lorsque vous travaillez au-dessous d'une tension spécifiée, il est possible que la charge soit inefficace même si le pressostat fonctionne normalement. Par conséquent, la formule cidessous doit être respectée après avoir vérifié la tension d'utilisation mini de la charge

Tension d'alim. – Chute de tension interne du pressostat

Tension d'utilisation mini de la charge

#### **⊈\Précaution**

1. Les données du contrôleur à canaux multiples sont stockées même après la mise hors tension de l'appareil.

Les données d'entrée (pression de réglage, etc.) sont stockées dans une EEPROM de manière à les conserver une fois que le pressostat a été mis hors tension. (Les données seront stockées pendant plus de 100.000 après la mise hors tension).

#### **Montage**

#### **⚠Attention**

1. Utilisation

Reportez-vous au manuel d'instructions pour l'utilisation du presostat digital

2. Ne touchez pas l'afficheur LCD.

Ne touchez pas l'afficheur LCD du pressotat pendant le fonctionnement. L'électricité statique peut modifier la lecture.

3. Orifice de pression

Veillez à ne pas introduire câbles, aiguilles ou autres objets similaires dans l'orifice de pression sous peine d'endommager le pressostat et provoquer des dysfonctionnements.

#### Câblage

#### **⚠** Attention

1. Evitez le câblage à proximité des lignes électriques et de haute tension.

Eloignez le câblage à proximité de lignes électriques et de haute tension. Les circuits de contrôle y compris les pressostats peuvent présenter des erreurs de fonctionnement dus au bruit provenant de ces lignes.

2. Evitez les court-circuits des charges.

(Modèle à 3 fils)

Bien que les pressostats digitaux indiquent des erreurs de surtension, il est impossible de protéger toutes les erreurs de câblage. Prenez des mesures afin d'éviter des erreurs de

Les pressostats seront endommagés instantanément si les charges sont court-circuitées. Evitez donc les inversions de câblage entre la ligne d'alimentation brune et la ligne de sortie noire sur les pressostats à 3 fils.

3. Connectez un câble (bleu) CC(-) le plus près possible du bornier de terre CC.

Si vous éloignez la tension d'alimentation du bornier de terre des dysfonctionnements peuvent survenir en raison des bruits provenant des dispositifs connectés au terminal de terre.

#### Alimentation en air

#### ⚠ Attention

1. Utilisez le pressostat dans la plage de température d'utilisation spécifiée.

Température d'utilisation: Pressostats digitaux: 0° à 50°C Autres pressostats: 0° à 60°C

Prenez des mesures afin d'éviter l'humidité dans des circuits en-dessous 5°C, sous peine d'endommager le joint torique et de provoquer des dysfonctionnements. L'installation d'un sécheur à air est recommandé afin d'éliminer les condensats et l'humidité. N'utlisez jamais le pressostat dans un mileu soumis à des changements de température brusques même lorsque ces températures respectent la plage recommandée.

#### 2. Vacuostat

Une impulsion de pression instantanée jusqu'à 0.5MPa (lors de l'échappement du vide) n'affectera pas les performances du pressostat. Cependant, une pression constante 0.2MPa ou plus doit être évitée.

#### Milieu d'utlilisation

#### **△**Attention

1. Ne les utilisez pas à proximité d'unités génératrices de survoltage

Lorsque les pressostats sont utilisés à proximité d'unités génératrices de survoltage (élévateur, four à induction à haute fréquence, moteurs) celles-ci peuvent être à l'origine d'un mauvais fonctionnement ou d'une détérioration des détecteurs. Evitez les sources de survoltage et les câbles désordonnés.

#### 2. Milieu d'utilisation

En règle générale, les pressostats digitaux présentés dans ce catalogue ne sont pas résistants aux éclaboussures d'eau ou de poussières. Evitez, donc, leur utilisation dans des milieux soumis aux éclaboussures d'eau ou de poussières. Si vous les utilisez dans de tels milieux utilisez un presosstat prévu à cet effet.

#### **Entretien**

#### **⚠Précaution**

1. Nettoyage du pressostat

Nettoyez à l'aide d'un torchon doux. Si la saleté ne s'enleve pas facilement, utilisez un détergent neutre dilué dans de l'eau afin d'humidifier le torchon. Nettoyez seulement après avoir essuyé complètement le torchon humide. Ensuite, séchez à l'aide d'un torchon sec.





## Série PSE Précautions spécifiques au produit

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. Reportez-vous aux pages 17 à 19 pour les consignes de sécurité générales et aux pages 20 à 22 pour les précautions spécifiques.


#### Pressostat

#### **Manipulation**


#### **△**Attention

- Ne laissez pas tomber l'appareil et evitez les impacts excessifs (980m/s²) pendant la manipulation. Bien que le capteur puisse ne pas être endommagé, l'intérieur du même pourrait l'être ou présenter des dysfonctionnements
- 2. La résistance à la rupture du câble est de 23N. Si vous appliquez un effort de traction supérieur sur le câble, vous risquez de l'endommager. Lors de la manipulation, saisissez le capteur par le corps et non pas par le câble.
- Ne dépassez pas le couple de serrage de 3.5N m lors du raccordement sous peine de provoquer des dysfonctionnements.
- N'utilisez pas de pressostats avec des gas ou des liquides inflammables ou corrosifs.
- 5. Connexion du câble du pressostat (en option)

Saisissez le raccord femelle du câble et insérez-le doucement dans le connecteur.



Un couvercle est fourni dans l'ensemble câble (voir figure cidessous). Il est conçu pour éviter que le raccord femelle ne se détache du pressostat. Pour bloquer le couvercle, assurez-vous de l'installer correctement sur le raccord femelle et ensuite, tournez dans le sens horaire pour le fixer complètement. Pour enlever le couvercle, tournez-le dans le sens antihoraire, et tirez. Pour enlever le raccord femelle, saisissez-le et tirez vers vous. Ne tirez pas sur le câble.



#### Milieu d'utilisation

#### **△Attention**

- Les pressostats sont conformes aux normes CE; cependant, il ne sont pas équipés de protection contre les surtensions. Les mesures contre les surtensions doivent être appliquées directement sur les composants du système, si nécessaire.
- 2. Les pressostats ne disposent pas de protection contre les explosions. Ne les utilisez jamais dans des milieux soumis à des gaz inflammables ou explosifs.

#### Contrôleur

#### Manipulation

#### **△**Attention

- Ne laissez pas tomber l'appareil et evitez les impacts excessifs (1000m/s²) pendant la manipulation. Bien que le contrôleur puisse ne pas être endommagé, l'intérieur de celui-ci pourrait l'être ou présenter des dysfonctionnements.
- 2. La résistance à la rupture du câble d'alimentation/sortie est de 50N; celle du câble du pressostat avec connecteur est de 25N. Si vous appliquez un effort de traction trop élevé, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements. Lors de la manipulation, saisissez le contrôleur par le corps et non pas par le câble.

#### Connexion

#### **Attention**

- Un câblage incorrect peut endommager le contrôleur et entraîner des dysfonctionnements ou des sorties commutées incorrectes. Effectuez les connexions avec l'appareil hors tension.
- N'essayez pas d'insérer ou de tirer sur le pressotat ou son connecteur lorsqu'il est sous tension. La sortie commutée peut fonctionner incorrectement.
- Evitez le câblage à proximité de lignes électriques et de haute tension. Des dysfonctionnements peuvent survenir en raison du bruit provenant de ces lignes.
- Si un régulateur de commutation traditionnel est utilisé, assurez-vous que le terminal F.G. est mis à la terre.

#### Milieu d'utilisation

#### **Attention**

- 1. Nos contrôleurs à canaux multiples sont conformes aux normes CE; cependant, il ne sont pas équipés de protection contre les surtensions. Les mesures de prévention contre les surtensions doivent être appliquées directement sur les composants du système, si nécessaire.
- Nos contrôleurs à canaux multiples ne disposent pas de protection contre les explosions. Ne les utilisez jamais dans des milieux soumis à des gaz inflammables ou explosifs.
- 3. La protection "IP65" est uniquement valable pour la face avant du panneau lors du montage. N'utilisez pas le produit dans un milieu soumis aux éclaboussures ou aux projections.





## Série PSE Précautions spécifiques au produit 2


Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. Reportez-vous aux pages 17 à 19 pour les consignes de sécurité générales et aux pages 20 à 22 pour les précautions spécifiques.

#### **Montage**

#### **⚠**Précaution


La face avant du montage panneau est conforme au degré de protection IP65 (IP40 lors de l'utilisation de l'adaptateur de conversion □48); cependant, il y a risque de filtration de liquide si l'adaptateur du montage panneau n'est pas installé correctement. Fixez l'adaptateur à l'aide des vis comme ci-dessous.

#### Standard



Serrez les vis de 1/4 à 1/2 de tour après les avoir insérées dans le panneau.

#### Lors de l'utilisation de l'adaptateur de conversion □48




#### Câblage


#### **⚠**Précaution

- 1. Connexion du câble et du connecteur du pressostat (ZS-26-E)
- Coupez le câble comme ci-dessous.
- Insérez chaque fil dans le repère correspondant, selon le tableau ci-dessous.

Repère connect.	Couleur des fils du câble	
1	Brun (CC+)	
2	Noir (sortie analogique)	
3 Bleu (CC-)		
4	N.F.	



- Assurez-vous que le repère du connecteur coïncide avec la couleur du fil. Après avoir vérifié que les câbles ont été insérés correctement, maintenez le connecteur vers le bas manuellement.
- A l'aide de tenailles, encliquetez A dans B comme ci-dessous de manière à ne pas laisser d'espace entre A et B et immobilisez le connecteur.
- Les parties A et B du connecteur sont soudées provisoirement d'origine. N'encliquetez pas la partie A avant d'insérer le câble. Le connecteur ne peut pas être utilisé séparement une fois qu'il a été serti. Utilisez un nouveau connecteur si le câblage ou le sertissage de A sur B est incorrect.




- Pour brancher le connecteur sur le pressostat à canaux multiples, insérez le connecteur, la partie A tournée vers vous, dans la cosse jusqu'à l'encliqueter.
- Pour enlever le connecteur, tirez tout en appliquant une pression sur les deux côtés.



#### 2. Connexion du câble d'alimentation/sortie

 Pour connecter le câble d'alimentation/sortie sur le contrôleur, insérez le connecteur du câble avec la partie C vers le bas jusqu'à l'encliqueter.







## Série PSE Précautions spécifiques au produit 3

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. Reportez-vous aux pages 17 à 19 pour les consignes de sécurité générales et aux pages 20 à 22 pour les précautions spécifiques.

#### Câblage


#### **Attention**

#### 3. Connexion sur d'autres séries

- Tous les pressostats (SW) peuvent être connectés pourvu qu'ils génèrent un signal de sortie analogique (1 à 5V). Cependant, la plage de pression doit coïncider.
- Les pressostats SMC des séries PSE510 et PSE520 peuvent se connecter aussi.
- Lors de la connexion sur des pressostats autres que ceux de la série PSE530, les types de connecteur varient en fonction de la taille du fil du câble et du diamètre externe du couvercle d'isolation. Voir tableau ci-dessous.

Réf. connecteur	Taille du fil	ø ext. couvercle isolation	Réf. capteur
ZS-26-E	AWG24-26 (0,14 à 0.2mm²)	ø1,0 à 1,4	PSE510, PSE530
ZS-26-E-1	AWG24-26 (0,14 à 0.2mm²)	ø1,4 à 2,0	
ZS-26-E-2	AWG20-22 (0,3 à 0.5mm²)	ø1,0 à 1,4	PSE521
ZS-26-E-3	AWG20-22 (0,3 à 0.5mm²)	ø1,4 à 2,0	PSE520

 Reportez-vous au diagamme ci-dessous pour connecter la série PSE520 au connecteur.



Plage de pression de régulation et plage de pression nominale

#### **△**Précaution

- 1. Plage de pression de régulation: plage de pression admissible en mode de réglage de pression
- La plage de réglage est comprise entre P\_1(n\_1) et P\_4(n\_4).
- Pour la série PSE200, la plage de pression de régulation et la plage de pression de réglage affichées sont les mêmes.
- 2. Plage de pression nominale: plage de pression qui satisfait les caractéristiques du produit.
- Plage de pression qui satisfait les caractérisitiques du produit (précision et linéarité) pour PSE530.









Autriche

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8. A-2100 Korneuburg Tel.: 02262-62280, Fax: 02262-62285



Belgique

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Tel.: 03-355-1464, Fax: 03-355-1466



République Tchèque

SMC Czech.s.r.o. Kodanska 46, CZ-100 10 Prague 10 Tel.: 02-67154 790, Fax: 02-67154 793



Danemark

SMC Pneumatik Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Tel.: (45)70252900, Fax: (45)70252901



Estonie

Mustamäe tee 5, EE0006 Tallinn, estonia Tel.: 259530, Fax: 259531



Finland

SMC Pneumatics Finland Ov Box 72 FIN-02231 ESPOO Finland Phone: 358-9-859 580. Fax: 358-9-8595 8595



France

SMC Pneumatique, S.A. Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel **Bussy Saint Georges** 

F77607 Marne La Vallee Cedex 3 Tel.: 01-6476 1000, Fax: 01-6476 1010



Allemagne

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Tel.: 06103-4020. Fax: 06103-402139



Grèce

Parianopoulus S.A. 9, Konstantinoupoleos Street, 11855 Athens Tel.: 01-3426076, Fax: 01-3455578



Hongrie

SMC Hungary Kft. Budafoki ut 107-113, 1117 Budapest Tel.: 01-204 4366, Fax: 01-204 4371



Irelande

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Tel.: 01-403 9000, Fax: 01-464 0500



Italie

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate, (Milano) Tel.: 02-92711, Fax: 02-9271360



Lettonie

Ottensten Latvia SIA Ciekurkalna Prima Gara Linija 11, LV-1026 Riga, Latvia Tel.: 371-23-68625, Fax: 371-75-56748



Sud

Lyon

119, Route d'Heyrieux

Tél.: 04 37 25 16 40

Fax: 04 37 25 16 41

69800 St Priest

Lituanie

**UAB Ottennsten Lietuva** Savanoriu pr. 180, LT2600 Vilnius, Lithuania Tel./Fax: 370-2651602



Pays Bas

SMC Pneumatics BV Postbus 308, 100 AH Amsterdam Phone: 020-5318888, Fax: 020-5318880



Norvège SMC Pneumatics Norway AS Vollsveien 13 C, Granfoss Næringspark N-1324 Lysaker Tel: (47) 67 12 90 20, Fax: (47) 67 12 90 21



Poloque

Semac Co., Ltd. 05-075 Wesola k/Warszaway, ul. Wspolna 1A Tel.: 022-6131847, Fax: 022-613-3028



Portugal

SMC España (Sucursal Portugal), S.A. Rua de Eng<sup>o</sup> Ferreira Dias 452, 4100 Porto Tel.: 02-610-89-22, Fax: 02-610-89-36



Roumanie

SMC Romania srl Vasile Stroescu 19, sector 2, Bucharest Tel.: 01-210-1354 , Fax: 01-210-1680



SMC Pneumatik LLC. 36/40 Sredny pr. St. Petersburg 199004 Tel.: (812) 118 5445, Fax: (812) 118 5449



Slovaquie

SMC Slovakia s.r.o. Piribinova ul. C. 25, 819 02 Bratislava Tel.: 0-563 3548, Fax: 07-563 3541



Slovénie

SMC Slovenia d.o.o. Grajski trg 15, 8360 Zuzemberg Tel.: 068-88 044 Fax: 068-88 041



Espagne

SMC España, S.A. Zuazobidea 14, Pol. Ind. Jundiz, 01015 Vitoria Tel.: 945-184 100, Fax: 945-184 124



Suède

SMC Pneumatics Sweden A.B. Ekhagsvägen 29-31, S-14105 Huddinge Tel.: 08-603 07 00, Fax: 08-603 07 10



Suisse

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslinger Tel.: 052-396-3131, Fax: 052-396-3191



Turquie

Entek Pnömatik San. ve Tic Ltd. Sti. Perpa Tic. Merkezi Kat: 11 No: 1625, 80270 Okmeydani Istanbul Tel.: 0212-221-1512, Fax: 0212-221-1519



Grande Bretagne

SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Tel.: 01908-563888 Fax: 01908-561185

#### SMC Pneumatique S.A.

1, boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel **Bussy-Saint-Georges** 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3

Tél.: 01 64 76 10 00 Fax: 01 64 76 10 10

#### Nord

#### Paris Ile de France

1, Boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel **Bussy-Saint-Georges** 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3

Service Client: Tél.: 01 64 76 11 81 Fax: 01 64 76 10 22

#### Lille

Immeuble Le Narval Parc d'Activité du Bord des Eaux 62110 Henin Beaumont

Service Client: Tél.: 01 64 76 11 81 Fax: 01 64 76 10 22

#### Ouest Nantes

1. Rue de l'Ille

44700 Orvault Service Client:

Tél.: 01 64 76 11 82 Fax: 01 64 76 10 23

#### Est

Dijon

Parc technologique, Bât. M 8, Rue Louis Neel 21000 Diion Service Client:

Tél.: 01 64 76 11 84 Fax: 01 64 76 10 24